

HAŞHAŞ KIRMA VE ELEME MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU

MAKİNEİNİZİN SORUNSUZ VE VERİMLİ BİÇİMDE KULLANILABİLMENİZ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN KULLANMA KILAVUZUMUZUN İÇERİĞİNİ İNCELEMEDEN MAKİNEİNİZİ ÇALIŞTIRMAYINIZ.

FİRMAMIZ RAHAT VE SORUNSUZ BİÇİMDE ÇALIŞMANIZI SAĞLAMAYI AMAÇLAYARAK HAZIRLADIĞI BU KILAVUZDA MAKİNEİNİZİN İLK KULLANIMDAN İTİBAREN YAPMANIZ GEREKEN İŞLEMLERİ LİSTE HALİNDE HİZMETİNİZE SUNMUŞTUR.

ELEKTRİK AKSAMI İLE İLGİLİ VERİLEN BİLGİLERİN TAMAMI ELEKTRİK MOTORLU TİPLER İÇİN GEÇERLİDİR.

- FİRMAMIZ BU ÜRÜNÜ KULLANIMA HAZIR HALE GETİREREK MÜŞTERİLERİMİZE TESLİM ETMEKTEDİR,DOLAYISIYLA MÜŞTERİLERİMİZİN TEKNİK MÜDAHALESİ GEREKMEMEKTEDİR.
- MAKİNEİNİZİ TESLİM ALDIĞINIZDA ÇALIŞTIRILACAK MEKANA GEREKLİ GÜVENLİ TEDBİRLERİNİ ALDIKTAN SONRA DİKKATLİ ŞEKİLDE, ZEMİNİ DÜZ OLAN BİR ALANA YERLEŞTİRİNİZ.EĞER MAKİNEİNİZİN TERAZİSİ DENGESİZ İSE AŞAĞIDA KALAN KISIMLARIN ALTLARINA PARÇA EKLEYEREK(TAKOZ,TAHTA...VS.)MAKİNEİNİZİN TERAZİSİNİ DÜZELTİNİZ.
- MAKİNEİNİZİ ELEKTRİK KAYNAĞINA BAĞLAMADAN ÖNCE;
 - ELEKTRİK GİRİŞ GÜCÜNÜZÜN UYGUNLUĞUNU, (HP/KW BİRİMİ OLARAK)
 - ELEKTRİK PANONUZUN İŞLETMENİZ İÇİNDEKİ TOPLAM MAKİNELERİN TAMAMI İÇİN YETERLİ OLDUĞUNU,
 - MEVCUT ELEKTRİK HATTINIZIN(KABLOLARIN) TEKNİK OLARAK YETERLİLİĞİNİ,
 - TÜM ELEKTRİK AKSAMININ TOPRAKLANDIĞINI,
 - KULLANILACAK BÜTÜN MAKİNELERİN KABLO,FİŞ VE PRİZLERİNDE KULLANILAN KABLOLARDA TOPRAKLAMANIN OLDUĞUNU,
 - MAKİNELER ÜSTÜNDE BULUNAN KABLO,FİŞ,ŞARTEL VE ANA MOTORDAKİ BAĞLANTILARININ NAKLİYE ESNASINDA ZARAR GÖRMEDİĞİNİ,

KONTROL ETTİRİNİZ.

UYARI: FİRMAMIZ ELEKTRİK TESİSATININ DÖŞENMESİNDE VE BELİRTİLEN KONTROLLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE, EN AZ ELEKTRİK TEKNİSYENLİĞİ EHLİYETİNE SAHİP UZMANLARCA YAPILMASINI ÖNEMLE TAVSİYE EDER.

UYARI: ELEKTRİK TESİSATINDAN YA DA ANA ELEKTRİK SAĞLAYICI FİRMADAN KAYNAKLANAN MOTOR, TESİSAT YA DA ELEKTRİK MALZEMELERİNİN ARIZALANMASI DURUMUNDA FİRMAMIZ MESULİYET KABUL ETMEZ.

- TÜM KONTROLLER YAPILTIKTAN SONRA MAKİNENİZDE MEVCUT PANO ÇIKIŞINDA BULUNAN KABLONUN, ANA PANOYLA GÜVENLİ BİÇİMDE, UZMANLARCA BAĞLANTISININ YAPILMASINI SAĞLAYINIZ.
- TÜM ELEKTRİK BAĞLANTILARI YAPILDIKTAN SONRA, MAKİNENİZİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE UZMANLARCA ELEKTRİK AKIMININ VE BAĞLANTILARININ SORUNSUZ OLDUĞUNU TEYİD EDİNİZ.
- KUYRUK MİLİNDEN HAREKETLİ TİPLERDE MAKİNENİN ŞAFT ÇIKIŞ MİLİ İLE TRAKTÖR ŞAFT MİLİ ÇIKIŞINI ZİRAİ ŞAFTLA, KİLİTLİ PİMLERİNİN GEÇTİĞİNDEN EMİN OLARAK BAĞLAYIN.

UYARI: KULLANDIĞINIZ ZİRAİ ŞAFTINIZ MUHAFAZALI DAHİ OLSA ŞAFTIN ÇALIŞTIĞI ORTAMA YAKLAŞMAYIN.

- ÜRÜN İŞLEMeye BAŞLAMADAN ÖNCE MAKİNENİZİ 5 DAKİKA BOYUNCA BOŞTA ÇALIŞTIRINIZ.

UYARI: BEKLENMEYEN BİR ARIZA DURUMUNDA MAKİNEYİ DURDURARAK, MÜDAHALEDE BULUNMADAN ÖNCE MUTLAKA FİRMAMIZA ULAŞINIZ.

- ÇALIŞIR DURUMDA OLAN MAKİNENİZE İŞLENECEK MAMÜLÜ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALARAK İŞLEMeye BAŞLAYINIZ.

UYARI: MAKİNEYİ ÇALIŞIR HALE GETİRMEDEN MALZEMEYİ HAZNE İÇİNE BOŞALTMAYINIZ. BU DURUM MAKİNENİN KIRICI AKSAMINI TIKAYACAĞINDAN, HAREKET ETME İMKANINI KISITLAYACAKTIR.

UYARI: MAKİNENİZDE İŞLEYECEĞİNİZ HAŞHAŞ KAPSÜLÜNÜN KURU OLMASINA ÖZEN GÖSTERİNİZ, ISLAK YA DA NEMLİ HAŞHAŞ KAPSÜLÜ KIRICILARIN TIKANMASINA SEBEP OLACAKTIR.

- KIRMA İŞLEMİNİ TAMAMLADIKTAN SONRA MAKİNEİNİZİ DURDURMADAN MAKİNE HAZNESİNDE BULUNAN BÜTÜN KAPSÜLLERİN KIRILMASINI DAHA SONRA ELEKLERİN BOŞALMASINI BEKLEYİNİZ.
- İŞLEMİNİZ TAMAMLANDIKTAN SONRA MAKİNEYİ DURDURUN.
- MAKİNEİNİZİN ELEME İŞLEMİNİ DAHA İTİNALI YAPMAYI ARZU ETMENİZ HALİNDE BIÇAK ÜSTÜNDE BULUNAN KIZAKLI KAPAĞIN SEVİYESİNİ DÜŞÜREREK YA DA ELEK YÜKSEKLİK AYARLARINI ÜST SEVİYEYE GETİREREK AYARLAYABİLİRSİNİZ.
- TRAKTÖR KUYRUK MİLİNDEN HAREKETLE ÇALIŞIRKEN TRAKTÖR DEVRİNİZİ 1000d/d-1100d/d'DEN FAZLA ÇALIŞTIRMAYINIZ.
- MAKİNEİNİZİ TRAKTÖRLE TAŞIRKEN GERDİRME KOLUNUN VE HİDROLİK KOLLARININ GERGİN OLMASINI SAĞLAYINIZ.
- HER 50 SAATLİK ÇALIŞTIRMA SONUNDA BIÇAK MİLİNİN, ELEK SALLAMA MİLİNİN VE ŞAFT AKUPLE MİLİNİN BİLYELİ YATAKLARINI YAĞLAYINIZ.

UYARI: YAĞLAMA İŞLEMLERİNDE KAÇUK İHTİVA EDEN GRESLERİ TERCİH EDİNİZ.

- EKSANTRİK KOLUNUN MİL YATAĞINI SIVI YAĞ İLE YAĞLAYINIZ.
- HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA FİRMAMIZA ULAŞMADAN MAKİNEİNİZE MÜDAHALE ETMEYİNİZ, YEDEK PARÇA İHTİYACI DURUMUNDA ORJİNAL PARÇALAR DIŞINDA PARÇA KULLANMAYINIZ
- YEDEK PARÇA İHTİYACI VE AYRINTILI BİLGİ İÇİN FİRMAMIZA ULAŞINIZ.
- ÜRÜNÜMÜZ İMALAT HATALARINA KARŞI 1YIL GARANTİLİDİR.